



# Timberex® Natural



## Timberex Natural - Originalet sedan 1927

Det naturliga sättet att skydda och försköna trä. Originalet som i mer än sjuttio år hjälpt människor att njuta av vackra trägolv och möbler.

Timberex Natural en vegetabilisk hartsförstärkt olja för behandling av allt trä inomhus. Timberex Natural kan även användas tillsammans med alla Timberex HFS-Coloured för att anpassa färgstyrkan i dessa.

*För mer information och hänvisning till närmaste återförsäljare kontakta  
vår kundtjänst e-post [info@welinoco.com](mailto:info@welinoco.com) Tel: 08-544 10 440*



### Manufactured by Watco

Marketed Worldwide by Timberex International Limited  
Filmer Grove, Godalming, Surrey GU7 3AL England  
Tel: + 44 (0) 1483 42 5000 • Fax: + 44 (0) 1483 41 8888  
E-mail: [admin@timberex.com](mailto:admin@timberex.com)

### Welin & Co AB

Stenhagsvägen 45-47  
SE-184 33 ÅKERSBERGA  
Telefon: 08 544 10 440  
Support: 08 544 10 456  
e-post: [support@welinoco.com](mailto:support@welinoco.com)  
Hemsida: [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

# Timberex Natural - originalet sedan 1927

*Det naturliga sättet att skydda och försköna trä inomhus*

I följande material kommer Du att finna instruktioner till vårt original produktortiment Timberex Natural. Du finner instruktioner för grundbehandling och underhåll.

Vi ber Dig se denna instruktion som en vägledning i kombination med vårt videomaterial för att uppnå det vackraste resultat med den bästa funktion, för lång tid framöver. Om Du önskar ytterligare information kan Du alltid tala med någon av våra återförsäljare eller kontakta vår tekniska support. Videon kan hyras eller köpas hos våra återförsäljare, genom vårt huvudkontor eller via vår hemsida [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com), där Du även finner mycket annat om våra produkter.

Vi vill även informera om att det i Timberex produktortiment finns oljor som passar till allt obehandlat trä både inom och utomhus.

**Hållbarhet och förvaring:** Öppnad förpackning håller nästan hur länge som helst. Öppnad förpackning kommer snart att stelna/oxidera. För att undvika detta håll över produkten i en lämplig mindre förpackning. *Förvara produkterna väl tillslutna och oåtkomliga för barn.*

**OBS! Samtliga produkter innehåller linolja och kan därför självantända organiskt material såsom trasor, trassel m.m. Lagg därför använda trasor i vatten direkt efter användning. Trasor som legat i vatten i min. 24 timmar kan sedan slängas som avfall i container eller på avfallsstation.** Läs mer om varningsföreskrifter. Rekvirera varuinformationsblad för vidare information.

## OLJEBEHANDLING MED TIMBEREX NATURAL

**Du behöver följande redskap;** Skyddstjej och skyddsplast, utläggare (tvättpäls, mopp, roller eller pensel), skur och polermaskin alt. Duo-Speed maskin, rondeller (3M Nylon) brun rondell för att massera i våt olja (vid Timberex Natural, Heavy Duty och Timberguard behandling) röd rondell för att massera i våt olja (vid Timberex pigmenterad/Coloured) samt för polering av den färdigoljade ytan oavsett oljeval, kraftiga skurtrasor (sk. väffeldukar), samt plasthink.

**Alternativ till ovanstående reskap:** Welin Redskapskit, en komplett redskapssats för behandling, skötsel och underhåll av mindre ytor. Det Du behöver komplettera satsen med är skurtrasor och plasthink. Satsen kan köpas hos våra återförsäljare.

### Innan Du börjar behandlingen;

- ▶ Var noga med att golvet slipats och dammsugits ordentligt.
- ▶ Arbeta inte med för stora ytor åt gången, framförallt om Du är ovan och utför arbetet för hand.
- ▶ Kontrollera att Du har tillräckligt med olja och att redskapen är i ordning.
- ▶ Arbeta ALDRIG i starkt solljus, vid för hög inomhustemperatur eller i för kraftig ventilation.
- ▶ Täck intilliggande ytor, använd oömma skor, om olyckan är framme torka bort spill och stänk omedelbart.

**PRIMEX:** Om det är ett extremt starkt sugande sten eller trä material som skall behandlas. Stryk ut ett tunt lager Primex med utläggare på den slipade och/eller rengjorda ytan (1 liter till 10-12 kvm). Låt torka i upp till 12 timmar.

Innan behandling med Timberex Natural måste Primex torkat helt. Använd aldrig Primex i kombination med pigmenterad/Coloured olja eller som förbehandling på material som är normalt sugande.

### Behandlingens gång

#### TILLFÖR OLJA

1. Börja med att långst in i rummet stryka ut oljan med utläggaren, arbeta i svepande rörelser, var noga i hörn och kanter. Arbeta ut ett vått lager, det går alltid mest olja till första strykningen. Tillför olja efterhand som den tar slut.

#### UPPREPA FLERA GÅNGER

2. Upprepa ovanstående 3-4 ggr med c:a 45-60 minuter på normalt sugande trä. På starkt sugande trä krävs mellan 4-5 strykningar (ibland fler) korta tiden mellan strykningarna till c:a 30 minuter. Målsättningen är att tillföra olja vått i vått under c:a 3 timmar, tills träet inte suger längre s.k. "full mättnad". Detta kan förstås variera beroende på träets kvalitet, ålder etc. När Du lämnar golvet som behandlas *ta av Dig skorna* så att det inte kommer ut olja på andra golv.

#### BEARBETA VÅT OLJA MED MASKIN ELLER FÖR HAND

3. Efter sista strykning, låt ytan stå våt i upp till 45 minuter. Bearbeta med skurmaskinen på låg hastighet (150 v/min) försedd med brun rondell (Vid pigmenterad/Coloured, röd rondell). Arbeta korsvis över träytan, jobba in så mycket av överskottsolan som möjligt.

#### TORKA BORT ALLT ÖVERSKOTT

4. Direkt efter bearbetningen med maskin torkas ALLT kvarvarande överskott bort med skurtrasa under maskinen. Torka noga krång kanter och i hörn för hand, lämna aldrig våt olja kvar på golvet. Se till att samtidigt torka av lister, trösklar etc. **Trasorna läggs omgående efter användning i en hink med vatten.**

## LÅT TORKA I UPP TILL 18 TIMMAR, POLERA

5. Låt golvet torka i 12-18 timmar, polera med polermaskin på hög hastighet (>300 v/min) med röd rondell. Arbeta korsvis över golvet och avsluta i träets fiberriktning. Ju mer polering desto bättre slutresultat. Efterpolera alltid med torr skurtrasa under maskinen, för att avlägsna eventuellt oljeöverskott samt för att jämna ut ytan och förhöja dess glans.
6. Om träytan som behandlats är lite torr vid poleringen, alternativt dagen efter poleringen kan en liten mängd olja poleras in. Detta arbete utförs lättast med Timberex Gold Underhållsmousse, som poleras in med röd rondell och efterpoleras med torr skurtrasa. Se punkt 3 och 5 "Lätt periodiskt underhåll".

**Nu är golvet grundbehandlat! OBS! det kan ännu inte användas.** Oljan behöver torka i upp till 24 timmar, därefter kan det försiktigt börja användas. Lagg inte ut lösa mattor eller andra heltäckande ting samt använd ej vatten under de första två veckorna. Det är tiden som oljan behöver för att genomhärdas så att den skyddar golvet maximalt. Om det är lokaler där byggnation fortlöper kan ytan täckas med en icke diffusionstät papp tex. målarpapp eller grålumpapp, täckning kan tidigast ske 48 timmar efter slutpolering. Bevaka regelbundet golvet under täckpappen, det kan läcka upp olja som lätt klibbar fast i täckmaterialet, avvakta med att tillföra Timberex Gold Underhållsmousse tills täckpappen avlägsnas, före åtgärd skall golvet först rengöras enligt "Regelbunden städning".

## REGELBUNDEN STÄDNING

**Du behöver följande redskap;** torrmoppstrustning (mopp i blandfiber syntet/bomull), fukt-moppstrustning (knuten mopp i blandfiber), dammsugare, polermaskin.

**Alternativ till ovanstående redskap:** Welin Redskapskit – en komplett redskapssats för behandling, skötsel och underhåll av mindre ytor. Satsen kan köpas hos våra återförsäljare.

Regelbunden städning är en förutsättning för att alla golvytor skall fungera på bästa sätt. Andra faktorer som spelar in är hur bra entrélösning man har. Se till att det finns bra avtorkningszoner i hall och/eller entrén.

Kort och gott skall följande tre åtgärder utföras med lämplig frekvens;

1. Torrstäda, antingen genom torrmopning eller dammsugning, för att hålla undan löst grus och smuts.
2. Fläcktorka bort spill med lätt såpvattenfuktad trasa eller Wettex-duk.
3. Fukttorka golvet vid behov, använd en sk. fukt-mopp. Vrid ur trasan i såplösning, 0,5-1dl Gammeldags Träsåpa till 10 liter ljummet vatten. Använd sparsamt med vatten, golvet skall vara torrt c:a 1 min efter åtgärd.

## FLÄCKBORTTAGNING

- ▶ Bestående fläckar eller torra ljusa märken på golvet, tas bort genom att först rengöra området. Dosera en liten mängd Timberex Gold Underhållsmousse, efterbearbeta med vit eller röd skurnylon, torka efter med papper eller trasa (**läggs i vatten direkt**). Kraftigare skador kan också slipas bort med fint slippapper, efterbehandla med Timberex gold Underhållsmousse.

## LÄTTARE FÖRBÄTTRINGS ARBETE

- ▶ På större ytor och eller ytor som fukttorkas ofta, framförallt i offentliga lokaler är det en stor fördel om man kan torrpolera golven med jämna mellanrum. Detta utföres med högvarvsmaskin (>300 v/min) försedd med röd rondell. Vid poleringen kan det ibland behövas en liten mängd Timberex Gold Underhållsmousse. Tillför den vid poleringen med röd rondell, efterpolera med torr skurtrasa. Förutsättningen är att golvet torrmoppats och/eller fuktmoppats.

## DU TJÄNAR PÅ ATT HÅLLA EFTER DITT OLJADE TRÄGOLV!

## SE SEPARAT PRODUKTBLAD FÖR PERIODISKT UNDERHÅLL

## ÅTGÅNGSTABELL

Här lämnar vi en beräknad åtgång, av den mängd olja som behövs vid behandling av olika träslag. Avvikelser beroende på olika träslag, kvalitéer, ålder, springor etc. måste vi reservera oss för. Rekommenderad åtgång är baserad på nya golv.

	Timberex Natural
<i>Normalt sugande trä</i>	
Barträ t.ex. Fur och Gran:	1 liter/3-4 kvm
Lövträ t.ex. Ek, Ask, Björk, Merbau, Lönn mfl.	1 liter/3-4 kvm
<i>Starkt sugande trä</i>	
Lövträ t.ex. Bok, Körsbär etc.	1 liter/2-3 kvm